



**Doporučení pro tvorbu  
sběrné sítě v obcích**

# Parametry pro zvýšení účinnosti tříděného sběru

- **Dostupnost sběrné sítě (kritéria posouzení)**
  1. Poloha v zástavbě
  2. Viditelnost stanoviště
  3. Poloha na trase pohybu obyvatelstva
  4. Vybavenost stanovišť nádobami
  5. Stav nádob
- **Bezpečnost použití nádob pro obyvatele**
- **Dostupnost pro svozovou techniku**

# Ukázky nevhodně vytvořených sběrných stanovišť



# Podzemní kontejnery

- Kontejner se spodním výsypem
- Objem od 1500 l do 5000 l
- K výsypu je třeba vozidlo s hydraulickou rukou
- Existují i tzv. polopodzemní kontejnery
- Je třeba vždy před realizací konzultovat se svozovou firmou – váha kontejneru, spodní voda, vysoké pořizovací náklady



